



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

## 育空河移动播放器（27041）



**特点：**育空河产品配套设计，可连接数码夜视仪、数码瞄准镜，用于视频摄录。

### 警告

使机子远离火或剧烈震荡，不要使其暴露在雨水潮湿天气下。

### 注意

特定的电磁场频率对摄录的图像效果清晰度会有影响。  
在使用本机前，请认真阅读产品使用说明书。

### 摄录测试

在您真正开始取景摄录之前，请先进行摄录测试，确保摄录有效进行。

### 确定图像的兼容性

把您录制好的动态图像在其它设备上播放或编辑，本机制试不能保证其在其它设备上的兼容性。

### 拒绝震荡及摔机子

震荡或摔机子，会导致产品故障，如：使SD卡图像数据崩溃、损坏或消失，从而不能正常录制移动图像。

### LCD屏幕

在户外或窗前使用本机时，请注意长时间阳光照射本机屏幕，会导致屏幕故障。

### 备份

为了避免潜在数据丢失，请养成数据备份的习惯。

### 目录

#### 开始录制

机子组成与功能键说明..... 1

LCD屏幕菜单..... 2



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

电池安装..... 3

电池寿命/SD卡的插入..... 4

## 基本操作

单次录制..... 5

LED指示..... 5

EV调节..... 5

幻灯播放..... 5

接数码设备录制..... 6

运动检测..... 7

循环视频..... 8

回放移动图像..... 9

连接TV或其它视频设备录制移动图像..... 10

移动播放器里回放图像..... 11

在个人电脑里回放移动图像..... 12

在电视机中回放移动图像..... 12

上传图像文件..... 14

复制录制文件..... 14

删除录制文件..... 15

## 操作设置

录制参数设置..... 16

像素设置..... 16

帧频设置..... 17

存储设置..... 17

录制时间设置..... 18

电视输出设置..... 18

LCD关闭设置..... 19

播放器自动关闭设置..... 20

振动设置..... 20

语言设置..... 20

日期和时间设置..... 21

制式设置..... 22

参数..... 23

## 开始录制

## 组成与功能键说明



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)



① 摄像与视频输入

② 麦克风输入

③ LED 指示

④ 视频输出/USB/DC 输入

⑤ 录制关闭键

⑥ [●/▶] 播放/OK 键

⑦ [◀/+▲] 回放/剩余容量键

⑧ [▶/+▲] 前进/剩余容量键

⑨ 【menu】 菜单键

⑩ 返回键

⑪ 三脚架螺丝

⑫ SD 卡插槽

⑬ 电源/图片

⑭ 扬声器

⑮ 接入麦克风

## 包装说明

● 育空河移动播放器

● USB 线

● 视频输入线

● 视频输出线

● 数码瞄 N550/N750 接线

● 音频接线

● 回形针

● 可充电电池

● 交流电充电器

● SD 卡

● 使用说明书

● 保修卡

为使产品性能的提升，育空河公司有权对产品设计进行改良。



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

LCD 屏幕菜单说明

回放模式；录制模式；回放模式；回放模式；

- 1, 录制符号
- 2, 运动检测符号
- 3, 日期/时间
- 4, 帧频数字指示
- 5, 电池指示
- 6, SD 卡符号
- 7, 循环播放符号
- 8, 录制时长
- 9, 剩余储存量
- 10, 录制的视频文件
- 11, 录制的音频文件
- 12, 录制的画面文件

## 电池安装

育空河移动播放器工作电池和手机工作电池一样（KB-02 系列）

### 电池安装

轻轻推开电池仓盖；

将电池带芯通电的一头连接电池仓里带芯通电的另一头；

盖上电池仓盖；

### 电池充电

将 USB 连接线插入交流电适配器，再将 USB 连接线插入移动播放器上 USB 插孔（4）；

当移动播放器上的 LED 指示灯显示为红色时，说明正在充电中；当指示灯熄灭时，说明电已充满；

### 充电时长

电池组容量：1400 毫安；	大约充电时长：240 分钟；
----------------	----------------

### 电池工作时长（移动录制模式）

电池组容量：1400 毫安；	持续录制时长（大约）：140 分钟（满电时）；
----------------	-------------------------

### 电池工作时长（移动回放模式）

电池组容量：1400 毫安；	持续录制时长（大约）：240 分钟（满电时）；
----------------	-------------------------

## SD 插入

将 SD 卡带芯片的接口的一端插入 SD 卡槽。

### 不同储存容量下录制时长

SD 卡容量	720x480	640x480	320x240
2GB	大约 65 分钟	大约 75 分钟	大约 310 分钟
4GB	大约 130 分钟	大约 150 分钟	大约 620 分钟
8GB	大约 260 分钟	大约 300 分钟	大约 1240 分钟
16GB	大约 520 分钟	大约 600 分钟	大约 2480 分钟
32GB	大约 1040 分钟	大约 1200 分钟	大约 4960 分钟





# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

## 基本操作

### 单次录制

移动画面录制在 AVI (MPEG-4) 格式下录制；

#### 单次录制（视频和音频）

A, 当移动播放器关闭时，将之与数码设备连接并滑动转换键（5）到上位，当 LED 指示灯显示为红色的时候，说明视频和音频正在工作之中；

B, 滑动转换键（5）到下位，视频和音频被保存；

#### 单次录制（音频）

A, 当移动播放器关闭时，没有连接数码设备，滑动转换键（5），LED 灯显示为绿色时说明音频正在工作当中；

B, 滑动转换键至下位，保存您的音频录制；

### LED 指示灯

视频录制：红色闪烁                      满电：红色关闭

音频录制：绿色闪烁                      充电中：红色闪烁

正常操作中：稳定蓝色

无信号/低电/储存卡满：蓝色闪烁

### 曝光值 (EV) 可调

录制模式下，EV 可以被预览；

EV 可调节范围是：-3 到+3；

### 幻灯播放

在画面回放模式下，按[●/▶| ]键，可以播放幻灯片；

#### 与兰杰 5x42 数码夜视仪或兰杰加强型 5x42 数码夜视仪组合使用录制

●将兰杰数码夜视仪的 AV 接线插入数码产品的 VA 输出插孔（看示图 1）

●将播放器 VA 输入黄色接头与兰杰数码 AV 输入黄色接头相连接；

●将 AV 输入线插入播放器的 CAM IN 接口；

●开始录制，并开启数码夜视仪；

●在录制前根据说明书调节成像质量；

#### 与数码瞄 N550/N750 组合使用

●将数码瞄专用数据线插入 N550/N750 AV 输出接口（看示图 2）；

●将数据线另一头插入播放器“CAM IN”接口；

●启动播放器和数码瞄；

●录制前根据说明书调节成像质量；

### 运动检测

移动画面录制在 AVI (MPEG-4) 格式下录制；

A, 当播放器关闭，与数码设备连接，按住电源键 2 秒钟进入预览界面；

B, 按菜单键选择“system setting”；再按[●/▶| ]键进入菜单设置键；

C, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]选择运动模式；

D, 选择“ON”并按[●/▶| ]键开始运动检测模式；

设置以后，再按[●/▶| ]键返回预览模式屏幕，屏幕上方的“AUTO”意思即为运动检测模式正在进行中；

### 循环录制

A, 当播放器关闭，与数码设备连接，按住电源键 2 秒钟进入预览界面；

B, 按菜单键选择“system setting”；再按[●/▶| ]键进入菜单设置键；

C, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]选择“Overwrite Enable”循环播放；

D, 选择“ON”并按[●/▶| ]键开始循环播放；



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

设置以后，再按[●/▶| ]键返回预览模式屏幕，屏幕左侧显示“【□】”符号；

## 回放

- 在预览模式下，按菜单键，选择“Record playback”；
- 选择“photo”，“Video”或“Audio”，并按[●/▶| ]键；
- 进入“Video”界面，按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择指定录制文件；
- 按[●/▶| ]键，对选择文件进行回放；
- 再按[●/▶| ]键，回放停止；
- 按回放键返回文件选择菜单；进入“photo”或“Audio”模式，其操作流程与上面一致；

## 移动画面录制

- 按住电源键两秒左右进入预览屏幕；
- 按[●/▶| ]键开始录制，红色指示灯闪烁说明正在录制中；录制模式中屏幕左上角显示“Rec”字样；
- 按菜单保存键停止并保存录制内容，红色的指示灯熄灭；

## 移动画面录制与 TV 等设备连接

- 播放器关闭，将播放器与 TV 或其它视频设备的 AV 输入接孔连接；
- 按住电源减两秒左右，进入预览屏幕；
- 按[●/▶| ]键开始录制，指示灯闪烁为红色，说明正在录制中，此时屏幕左上角显示为“Rec”；

## 多媒体文件回放（音乐、电影、图片）

- 在预览模式下，按菜单键进入多媒体回放模式；
- 进入“photo”界面，按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择指定图片文件；
- 按[●/▶| ]键，对选择图片文件进行回放；
- 再按[●/▶| ]键，回放停止；
- 按菜单回放键返回图片文件选择菜单；进入“Music”或“Movie”模式，其操作流程与上面一致；

## 在个人电脑上回放移动图像（视频、图片、音频）

- 取下 SD 卡，将其插入电脑读卡槽；
- 用电脑 USB 数据线连接播放器，此时，电脑屏幕上显示“PC connection”字样；

## 在电视上回放移动图像（视频、图片、音频）

- 在预览模式下，将移动播放器与电视或监控的 AV 输出口连接；
- 按菜单回放键，选择“system setting”；
- 在“TV-OUT Setting”设置下，按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键和[●/▶| ]选择 PAL 或 NTSC. 图像将从移动播放器上传到电视；
- 其它的操作和移动图像在播放器的回放流程一样；

## 上传多媒体文件（音乐、电影、图片）

- 取下 SD 卡，将其插入电脑读卡槽；
- 用电脑 USB 数据线连接播放器，此时，电脑屏幕上显示“PC connection”字样；
- 多媒体格式

音乐	MP3/MP2.5
电影	AVI
图片	JPG/JPEG

## 录制文件复制

- 在回放模式中，按[●/▶| ]键进入子菜单；
- 按菜单选择键选择指定文件；
- 选择“copy to”，按“Nand”或“SD”复制；

## 删除录制文件



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

- A, 在回放模式中，按[●/▶| ]键进入子菜单；
- B, 按菜单选择键选择指定文件；
- C, 选择“Delete”，按“All”或“Current”或“Cancel”选择；
- D, 按[●/▶| ]键选择“Yes”或“No”选定；

## 设置录制参数

- A, 在预览模式下，按菜单回放键进入录制设置；
- B, 选择“Resolution”和“Microphone”子菜单，按[●/▶| ]键；您可以用内置的麦克风也可以通过麦克风接孔（2）外接麦克风；
- C, 再按菜单回放键回到预览模式下；

## 分辨率设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“Resolution”；
- C, 选择“720x576”或“720x480”或“640x480”或“320x480”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## 帧频设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“FPS Setting”进入；
- C, 选择“15FPS”或“25FPS”或“30FPS”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## 保存设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“Storage Select”；
- C, 选择“Internal Memory”或“SD Card”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## 录制时间设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“Video Time”；
- C, 选择“10 Minutes”或“20 Minutes”或“30minutes”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## TV 输出设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“TV-OUT Setting”；
- C, 选择“LCD”或“20 PAL”或“NTSC”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## LCD 关闭设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“LCD OFF”；
- C, 选择“1 minute”或“5 minutes”或“Disabled”按[●/▶| ]键；
- D, 按菜单回放键回到菜单设置格式；

## 移动播放器自动关闭设置

- A, 在预览模式下，按菜单回放键选择“System setting”；
- B, 按[|◀/+▲ ]或[|◀/-▲ ]键，选择“LCD OFF”；
- C, 选择“1 minute”或“5 minutes”或“Disabled”按[●/▶| ]键；



# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

D, 按菜单回放键回到菜单设置格式;

## 振动设置

A, 在预览模式下, 按菜单回放键选择“System setting”;

B, 按[|</+▲]或[|</-▲]键, 选择“Vibrate Setting”;

C, 选择“ON”或“OFF”按[●/▶|]键;

D, 按菜单回放键回到菜单设置格式;

## 语言设置

A, 在预览模式下, 按菜单回放键选择“System setting”;

B, 按[|</+▲]或[|</-▲]键, 选择“Language”;

C, 选择需要的语言种类, 按[●/▶|]键;

D, 按菜单回放键回到菜单设置格式;

## 时间和日期设置

A, 在预览模式下, 按菜单回放键选择“System setting”;

B, 按[|</+▲]或[|</-▲]键, 选择“Date and Time”;

C, 选择“Time stamp”的“ON”或“OFF”, 按[●/▶|]键;

D, 选择“Time Setting”设置时间;

E, 按菜单回放键回到菜单设置格式;

## 格式设置

A, 在预览模式下, 按菜单回放键选择“System setting”;

B, 按[|</+▲]或[|</-▲]键, 选择“Format”;

C, 选择“Internal Memory”或“SD”, 按[●/▶|]键;

D, 按菜单回放键回到菜单设置格式;

**警告：格式化将会删除所有数据！**

## 技术参数

型号	27041
屏幕	2.5" TFT LCD
色彩制式	PAL/NTSC
分辨率	320x240
录制格式	AVI
录制分辨率	720x576
	720x480
	640x480
	320x240
帧频	30fps/25fps/15fps
运动检测	是
循环录制	是
时间显示	是
视频时间	10/20/30 分钟
LCD 关闭	1/3/5 分钟/永不
自动关机	5/10/永不
振动功能	是
电视输出	NTSC/PAL





# 深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：[www.szlongot.com.cn](http://www.szlongot.com.cn)

邮箱：[longot@szlongot.com](mailto:longot@szlongot.com)

视频音频输入	LCD/NTSC/PAL	
储存	闪存	
	SD 卡	
回放	视频	是
	音频	是
	图片	是
多媒体	是/音乐/电影/图片	
内置速闪储存器	180MB	
USB 接口	USB2.0	
直流电接口	DC 5 伏 1 安	
电池容量	3.7 伏 1400 毫安	
SD 卡	1GB-32GB	
电源	DC 5 伏 200 毫安	
视频音频输入接口	3 环 2.5 毫米	
视频音频输出接口	USB-AV 接口	
语言支持	英语、俄语、中文、德语、西班牙语、意大利语、法语、捷克语、瑞典语	

## 产品保修

育空河公司产品保证在材料和制造工艺方面没有任何缺陷,所有产品保修期为:从原始购买之日起的三年内。任何保修产品必须是根据育空河公司产品原设计意图正确使用下所需的保修,其它因错用、误用、滥用、疏忽或不正常的使用导致的不良损坏等均不在育空河公司产品保修范围内。

经育空河公司检验发现产品因材料、工艺导致的产品瑕疵或问题,育空河公司将无偿修理或更换产品或其零件。免费保修的先决条件:保修产品必须含有购买凭证,并要求消费者填写好保修登记卡回递至育空河公司或其指定的维修中心以确保您的权益。

如果您使用的产品有人为损坏、自行更改、维修、拆装或其它滥用等,不在保修范围内。